



PRIXTON

TOURNE-DISQUES
RÉTRO

TOURNE-DISQUE RÉTRO VC400

Ils fonctionnent comme un haut-parleur.
Connectez vos dispositifs. Écoutez de la musique
au volume que vous souhaitez.

NUMÉRISEZ VOS VINYLES

Vous pouvez numériser vos vinyles et les convertir
au format WAV grâce au port USB ou la fente TF de
la platine.


HAUT-PARLEURS

Il intègre deux haut-parleurs stéréo avec 5 W
chacun. De plus, il a une sortie RCA afin que
vous puissiez connecter d'autres haut-parleurs
et écouter de la musique à un volume plus élevé.

Numéro d'haut-parleurs	2
Puissance	5 W
Connexion sans fil	Entrée
Convertisseur	WAV
Conversions	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, Carte SD, Radio FM et Bluetooth
Vitesse	33.3/45/78 TR/MIN
Sortie audio	RCA
Entrée audio	AUX
Aiguille incluse	Oui
Couleurs	
Format	Malette
Dimensions	35 x 26 x 12,7 cm




**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 BLEU**





**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 ROUGE**





**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 BLANC**







**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 NOIR**





**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 GRIS**





**TOURNE-DISQUE RÉTRO
VC400 BOIS**



TOURNE-DISQUE RÉTRO MARCONI

Fonctionne comme un haut-parleur. Connectez vos dispositifs. Écoutez de la musique au volume que vous voulez. De plus, elle intègre deux haut-parleurs stéréo.

DIGITALISEZ VOS VINYLES

Vous pouvez numériser vos vinyles et les convertir au format WAV grâce au port USB ou la fente TF de la platine.

DESIGN

Il est conçu dans un coloris grain de bois et intègre une housse pour protéger la platine lorsqu'elle est rangée.

Numéro d'haut-parleurs	2
Puissance	5W
Connexion sans fil	Entrée et sortie
Convertisseur	WAV
Conversions	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, Carte SD, Radio FM
Vitesse	33.3/45/78 TR/MIN
Sortie audio	RCA
Entrée audio	AUX
Aiguille incluse	Oui
Couleurs	
Format	Housse transparente pour la poussière
Dimensions	42 x 37,2 x 11 cm



**TOURNE-DISQUE RÉTRO
MARCONI**



TOURNE-DISQUE RÉTRO STUDIO

Fonctionne comme un haut-parleur. Connectez vos dispositifs. Écoutez votre musique au volume que vous voulez. De plus, elle intègre deux haut-parleurs stéréo.

DIGITALISEZ VOS VINYLES

Vous pouvez numériser vos vinyles et les convertir au format WAV grâce au port USB ou la fente TF de la platine.

DESIGN

Il est conçu dans un coloris grain de bois et intègre une housse pour protéger la platine lorsqu'elle est rangée.

Numéro d'haut-parleurs	2
Puissance	5W
Connexion sans fil	Entrée
Convertisseur	WAV
Conversions	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, Carte SD, Radio FM
Vitesse	33.3/45/78 TR/MIN
Sortie audio	RCA
Entrée audio	AUX
Aiguille incluse	Oui
Couleurs	
Format	Housse transparente pour la poussière
Dimensions	36 x 27 x 12 cm

TOURNE-DISQUE
STUDIO TS420



TOURNE-DISQUE RÉTRO STUDIO DELUXE

Ils fonctionnent comme un haut-parleur.
Connectez vos dispositifs. Écoutez de la musique
au volume que vous souhaitez.

NUMÉRISEZ VOS VINYLES

Vous pouvez numériser vos vinyles et les convertir
au format WAV grâce au port USB ou la fente TF de
la platine.

HAUT-PARLEURS

Il intègre deux haut-parleurs stéréo avec 5 W
chacun. De plus, il a une sortie RCA afin que
vous puissiez connecter d'autres haut-parleurs
et écouter de la musique à un volume plus élevé.

Numéro d'haut-parleurs	2
Puissance	5 W
Connexion sans fil	Entrée
Convertisseur	WAV
Conversions	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, Carte SD, Radio FM
Vitesse	33.3/45/78 TR/MIN
Sortie audio	RCA
Entrée audio	AUX
Aiguille incluse	Oui
Couleurs	<input type="radio"/>
Format	Housse transparente pour la poussière
Dimensions	36 x 27 x 12 cm





**TOURNE-DISQUE RÉTRO
STUDIO DELUXE**



TOURNE-DISQUE RÉTRO CENTURY

La platine rétro Century vous offre une expérience complète. Connectez vos appareils. Reproduisez vos vinyles, CDs et même vos cassettes. Remémorez-vous vos chansons préférées d'antan.

NUMÉRISEZ VOS VINYLES

Vous pouvez numériser vos vinyles et les convertir au format WAV via le port USB ou l'emplacement MicroSD de la platine.

Numéro d'haut-parleurs	2
Puissance	5 W
Connexion sans fil	Entrée
Convertisseur	WAV
Conversions	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, Carte SD, Radio FM, CD et cassettes
Vitesse	33.3/45/78 RPM
Sortie audio	RCA
Entrée audio	AUX
Aiguille incluse	Oui
Couleurs	●
Dimensions	25,5 x 40 x 62 cm



TOURNE-DISQUE RÉTRO CENTURY



TOURNE-DISQUE



**TOURNE-DISQUE
VC400**

- 8436042555086
- 8436042554140
- 8436042557097
- 8436042557509
- 8436042556984
- 8436042555598



**TOURNE-DISQUE
MARCONI**

8436042555871



**TOURNE-DISQUE
STUDIO TS420**

8436042557196



**TOURNE-DISQUE
STUDIO DELUXE**

8436042557578



**TOURNE-DISQUE
CENTURY**

8436042557561

Numéro d'haut-parleurs	2	2	2	2	2
Puissance	5W	5W	5W	5W	5W
Connexion sans fil	Entrée	Entrée et sortie	Entrée	Entrée	Entrée
Convertisseur	WAV	WAV	WAV	WAV	WAV
Conversions	USB et Carte SD	USB et Carte SD	USB et Carte SD	USB et Carte SD	USB et Carte SD
Reproduction	Vinyle, USB, SD, Radio FM	Vinyle, USB, SD, Radio FM	Vinyle, USB, SD, Radio FM	Vinyle, USB, SD, Radio FM	Vinyle, USB, SD, Radio FM, CD et cassettes
Vitesse	33.3/45/78 TR/MIN	33.3/45/78 TR/MIN	33.3/45/78 TR/MIN	33.3/45/78 TR/MIN	33.3/45/78 TR/MIN
Sortie audio	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA
Entrée audio	AUX	AUX	AUX	AUX	AUX
Aiguille incluse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couleurs	● ● ○ ● ● ●	●	●	●	●
Dimensions	35 x 26 x 12,7 cm	42 x 37,2 x 11 cm	36 x 27 x 12 cm	36 x 27 x 12 cm	25,5 x 40 x 62 cm

prixton.fr

